

Aus- und Einschalten Ihrer Photovoltaikanlage

Bei Kommunikationsstörungen genügt es in der Regel, Ihren Internetrouter wie unten beschrieben neu zu starten. Sollte Ihr System weiterhin nicht kommunizieren, führen Sie die vollständige Anleitung aus.

1. Am Wechselrichter den Drehschalter (DC-Lasttrennschalter) auf „0“ bzw. „OFF“ stellen.
2. Am BYD-Batteriespeicher den LED-Powerknopf für 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Tagsüber die AC-Sicherung des Wechselrichters im Zählerschrank ausschalten

WICHTIG !!! mindestens 5-8 Minuten warten.

Bei Netzwerkproblemen sollten Sie den Router neustarten und ggf. die Powerline-Anbindung prüfen. Dies machen Sie, in dem Sie den Router und Powerlineadapter aus der Steckdose Ausstecken und wieder Einstecken. Wenn der Router komplett hochgefahren ist und die leuchten am Router wieder die (Lan / WLAN) Verbindung anzeigt, können Sie fortfahren.

4. Im Zählerschrank die AC-Sicherung des Wechselrichters einschalten.
5. Seitliche Sicherung des BYD- Batteriespeichers einschalten (hochdrücken)
6. Am Wechselrichter den Drehschalter (DC-Lasttrennschalter) "I" bzw. "ON" stellen.

Wechselrichter
DC-Lasttrennschalter



BYD-Batteriespeicher
LED-Powerknopf



BYD-Batteriespeicher
Sicherungen